

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE REMONTAGE

! Débrancher la machine du réseau d'air comprimé. Retirer les accessoires. Avant de démonter la machine, décompresser l'air du réservoir d'huile en dévissant et revissant la vis (615640270).
A chaque démontage du régulateur, nettoyer le logement du ressort, vérifier l'état de celui-ci et le graisser soigneusement.

! Le régulateur possède un ressort taré qui ne peut être remplacé que par une pièce détachée d'origine.
Lors du remontage, toujours placer l'échappement du cylindre à l'opposé de l'échappement du carter turbine.

CP3349-SALAVEL (9") / CP3349-SALAVET (6")

SÉCURITÉ ANTI-SURVITESSE À COUPEURE D'AIR

Prendre soin du régulateur et de la sécurité antisurvitesses. Un entretien négligé ou un mauvais traitement peut compromettre un fonctionnement correct. Si la machine s'arrête ou n'atteint pas la vitesse nominale, bien qu'elle soit raccordée au réseau d'air comprimé, la sécurité anti-survitesses peut être déclenchée.

Un démontage de la machine et une recherche des causes sont impératifs avant le réarmement de la sécurité anti-survitesses (voir dessins).

