

MISE EN PLACE LAMPE FRONTALE SUR CASQUE ORTEC EVOVISTALENS AVEC PORTE BADGE

1. Dévisser les vis des clips métalliques
2. Tourner le clip métallique droit sur les bords longs et la positionner à l'arrière
3. Placer le clip courbé à l'avant
4. Revisser



5. Sur le casque, placer le clip droit dans la fente du porte badge situé sur la partie supérieure et le clip courbé dans la fente transparente puis enfoncez

