


# DISQUE DIAMANTÉ



N°	Désignation
1	Commutateur d'alimentation
2	Réglage de la vitesse de rotation
3	Tête d'affûtage
4	Embouts adaptateurs pour chaque diamètre d'électrode et trous servant à aplanir la pointe de l'électrode
5	Clé de serrage
<b>Non inclus dans la livraison :</b>	
6	Disque diamanté de rechange
7	Jeu de pièces pour l'affûtage selon différents angles (de 15° à 45°)
8	Accessoire de maintien (Spannfix)

Fig.	Remplacement du disque diamanté
<b>a</b>	Retirer les vis
<b>b</b>	Retirer la tête d'affûtage
<b>c</b>	Retirer la vis
<b>d</b>	Retirer le disque diamanté
<b>e</b>	Insérer le nouveau disque diamanté et effectuer le remontage dans l'ordre inverse

